

Vilkår og bruksanvisning for montering av rullestillas 6,5m

Forberedelser

- Kontroller underlaget: Må være plant, stabilt og fritt for hindringer.
- Kontroller deler: Sjekk at alle deler er hele og rene (rammer, avstivere, plattformer, rekkverk og hjul).
- Personlig verneutstyr: Hjelm, vernesko og hansker anbefales.
- Maks arbeidshøyde: Følg produsentens spesifikasjoner (ca. 4,5 m plattformhøyde / 6,5 m arbeidshøyde).
- Må to personer til for å montere trygt

Montering trinn for trinn

Trinn 1 – Hjul og bunnramme

1. Monter hjul/støtteben (7/8) i bunn av sidevegg og lås hjulbremsene.
2. Still endevegg høy (5) opp parallelt med korrekt bredde (300 cm).

Trinn 2 – Første nivå

3. Fest 2 stk horisontale avstivere (4) for å stabilisere rammen. Hamre med plasthammer som følger med, skal ikke hamres i hjel – kun for å feste.
4. Monter diagonale avstivere (11) for å hindre sideveis bevegelse.
5. Sett på første plattform (1) (ca. 2,5 m høyde). Legg noe under stige til første plattform, dersom den står i lufta.

Trinn 3 – Neste nivå

6. Monter neste 2 stk endevegger høy (5) oppå første nivå.
7. Fest nye diagonale (11) og horisontale avstivere (4)
8. Monter enderekkverk (10) på 4,5 m arbeidshøyde (hindrer fall på denne plattform til siden).
9. Monter plattform (1) på arbeidshøyde (4,5 m høyde). Vurder å utføre punkt 12.

Trinn 4 – Rekkverk og sikkerhet

10. Monter topprekkverk (6), 1 stk horisontal avstiver (4) og fotlist (2 og 3) på alle åpne sider av plattformen. Monter låsesplinter (12).
11. Sikre tilgang via lukeplattform og påmontert stige internt i stillaset.

12. Monter medfølgende stabilitetsbolt (9) ved å skru øyeskrue fast i vegg. Alternativt med stropper i begge retninger. Vurder å gjøre dette trinnet tidligere i fasen, ved ustabilitet.

5. Sikker bruk

- Maks belastning: 200 kg pr kvm.
- Vind og vær: Ikke bruk stillaset utendørs ved kraftig vind. Bruk flere forankringer som f.eks. stropper ved behov.
- Flytting: Tøm stillaset for personer og lås opp hjul før flytting. Vær flere personer for å flytte det trygt.
- Sjekk daglig: Kontroller låser, avstivere og hjul før bruk.
- Bruk egen fallsikring ved behov. Følger ikke med og må anskaffes selv.

6. Demontering

1. Fjern verktøy og materiell fra plattformene.
2. Demonter rekkverk og øverste plattform.
3. Fjern avstivere og rammer trinnvis nedover.
4. Løsne hjulbrems og flytt/lagre delene trygt.
5. Sjekk at alle deler leveres tilbake i rengjort stand. Kostnader vil påløpe ved mangler, skader eller manglende renhold.

Vilkår ved leie:

- Stillas og annet utstyr skal ikke tilgrises med maling eller andre ting. Komplette liste over deler til stillas er fremvist i dokumentet. Alt skal leveres tilbake, tapte/skadde deler må erstattes.
- Stillas skal tilbakeleveres klar for ny utleie i rengjort og komplett stand. Er ikke stillaset rengjort vil leietaker belastes et rengjøringsgebyr på minimum kr 500,-
- Ved større avvik/skader som krever f.eks. rens eller reparasjon av stillas, holdes leietaker økonomisk ansvarlig. Underslag/manglende tilbakelevering blir politianmeldt.
- Hver dag med forsinket levering uten avtale, belastes med 2 x dagsleie + kompensasjon for tap av leieinntekter.
- Stillaset må brukes i henhold til gjeldende lovverk og brukanvisning. Leietaker er ansvarlig for trygg montering og bruk av stillaset. Det skal stå på stabilt underlag, være fullstendig sikret med låser og splinter, og ikke brukes i sterk vind. Følg alltid monteringsanvisningen og bruk nødvendig verneutstyr. Skader eller mangler skal utbedres før videre bruk. Brudd på dette kan medføre alvorlig skade.
- Utstyret skal brukes forsvarlig, kun til sitt formål og av personer med nødvendig kompetanse. Følg alltid sikkerhetsregler og bruk nødvendig verneutstyr.
- Leietaker skal sjekke utstyret før bruk. Leietaker plikter å ta bilder og melde fra om skader eller mangler umiddelbart.
- Leietaker må følge regler for vekt, lastsikring og kjøring.
- Bruk ikke utstyret under farlige værforhold, og oppbevar det sikkert mot skade og tyveri.
- Utleier kan hente tilbake utstyr ved brudd på avtalen uten refusjon av leiebeløp.
- Betaling skal skje i henhold til avtale, ellers vil beløpet bli sendt til inkasso.

Avbestillingsvilkår:

1. Ingen refusjon ved avbestilling mindre enn 7 dager før leiestart.
2. 50 % refusjon ved 7–14 dagers varsel.
3. Full refusjon ved mer enn 14 dagers varsel.
4. Endring av leieperiode eller bytte av tilhenger kan gjøres uten ekstra kostnad dersom utstyret er tilgjengelig.

Bilde av alt utstyr:



1. Plattform med luke og stige (2 stk)
2. Rød fotlist lang (2 stk)
3. Rød fotlist kort (2 stk)
4. Horisontale avstivere 3 meter (5 stk)
5. Endevegg høy (4 stk)
6. Endevegg kort (2 stk)
7. Støtteben m/hjul (4 stk)
8. Støtteben flat (4 stk)
9. Veggfestestolpe med øyeskrue (2 stk)
10. Fallsikringsgjerde (2 stk)
11. Diagonal avstiver lang (2 stk)
12. Låsesplinter (4 stk)
13. Plasthammer (1 stk) – vanlig hammer skal IKKE brukes på utstyret
14. Skralle og 22mm pipe (1 stk)

Diverse bilder under montering









Pakking på tilhenger