

LEIEVILKÅR OG BRUKSANVISNING

Revidert 30.08.26

Alfa Anlegg & Utleie AS
Org nr. 935 668 344
Alfa-utleie.no
Info@alfa-utleie.no
976 06 328 / 403 25 575

Innholdsfortegnelse

Generelle leiebetingelser	2
Tilleggsinformasjon og vilkår ved leie av tilhengere	4
Tilleggsinformasjon og vilkår ved leie av annet utstyr	7
<i>Honda strømaggregat.....</i>	<i>7</i>
<i>Karcher Puzzi 10/1 tekstilrenser</i>	<i>8</i>

Generelle leiebetingelser

1. Leieperiode

- a) *Leieprisen gjelder kun for bruk i avtalt leieperiode. Bruk utenfor leieperiode vil medføre ekstra kostnader.*
- b) *Leietaker må levere produkter til avtalt tid, og har ingen rett til å beholde utstyret utover avtalt leieperiode. Ved forsinket levering som medfører komplikasjoner for andre utleieavtaler, vil du bli belastet for tapt leieinntekt.*
- c) *Alle tilhengere inkluderer 250 km per døgn. Kjøring utover dette belastes med 0,50 kr per kilometer, med mindre annet er nærmere opplyst eller avtalt.*

2. Behandling av leid utstyr

- a) *Utstyr som er utleid er leietakers ansvar.*
- b) *Skadet/mistet utstyr/produkter blir belastet leietaker.*
- c) *Ved tilgrising av utstyr er det kundens ansvar at utstyr rengjøres på riktig måte. Hvis utleier må utføre ekstra rengjøring vil dette bli belastet med minimum 500,-*
- d) *Om overnevnte betingelser ikke overholdes, vil kunden bli belastet de ekstra omkostninger dette måtte medføre.*
- e) *Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i brukerveiledning, monteringsanvisning samt lovverk ved bruk av utstyr. Mangler og feil må omgående varsles om til utleier.*
- f) *Utstyr som ikke tåler vann, må ikke utsettes for fuktighet og regn.*

3. Avbestillingsvilkår.

- a) *Ingen refusjon ved avbestilling mindre enn 7 dager før leiestart.*
- b) *50 % refusjon ved 7–14 dagers varsel*
- c) *Full refusjon ved mer enn 14 dagers varsel.*
- d) *Endring av leieperiode eller bytte av tilhenger kan gjøres uten ekstra kostnad dersom utstyret er tilgjengelig.*

4. Generelle vilkår

- a) Utstyret skal brukes forsvarlig, kun til sitt formål og av personer med nødvendig kompetanse. Følg alltid sikkerhetsregler og bruk nødvendig verneutstyr.*
- b) Leietaker skal sjekke utstyret før bruk. Leietaker plikter å ta bilder og melde fra om skader eller mangler umiddelbart.*
- c) Leietaker må ha gyldig førerkort og følge regler for vekt, lastsikring og kjøring.*
- d) Bruk ikke utstyret under farlige værforhold, og oppbevar det sikkert mot skade og tyveri.*
- e) Utleier kan hente tilbake utstyr ved brudd på avtalen uten refusjon av leiebeløp.*
- f) Betaling skal skje i henhold til avtale, ellers vil beløpet bli sendt til inkasso.*

Tilleggsinformasjon og vilkår ved leie av tilhengere

1. Henting

- a) *Adressen til lokasjon sendes i forkant*
- b) *Vi har hengelås på alle tilhengere, kode til denne sendes i forkant*
- c) *Dersom kodelås er fryst, ikke vri hardt. Tin opp låsen eller ta kontakt med oss*
- d) *Ta bilder/video før bruk, og gi umiddelbar beskjed om det er feil/mangler.*
- e) *Alle tilhengerne våre er utstyrt med ny 13-pols kabel, gi beskjed i god tid hvis du trenger 7-pols kabel.*
- f) *Viktig: heis opp nesehjul, koble inn ledning og sjekk at sikkerhetswire/ledning ikke subber i bakken*
- g) *Tilhengerne våre har elektronisk sporing. Dette overvåkes kun ved tilfeller av tyveri eller underslag.*

2. Bruk

- a) *Tilhengeren skal ikke lastes med gjenstander som kan gjøre skade. Bruk f.eks. presenning eller paller for beskyttelse. Løse gjenstander må sikres forsvarlig.*
- b) *Leietaker er selv ansvarlig for å sjekke at kjøretøy og tilhenger kan brukes ammen, og at man har riktig førerkortklasse. Sjekk vegvesen.no/tilhengerkalkulator ved usikkerhet.*
- c) *Leietaker er selv ansvarlig for å sikre last, ikke overskride tillatt totalvekt og distribuere vekten korrekt.*
- d) *Punktering under leieperioden belastes leietaker.*
- e) *Vognkort ligger i svart beholder på tilhengeren.*

3. Levering

- a) *Spyl av understell og kasse om den blir skitten. På vinterstid må det unngås å spyle direkte på draget.*
- b) *IKKE sett på brekket ved tilbakelevering, da bremsene kan sette seg.*
- c) *Tilhengeren skal tilbakeleveres klar for ny utleie i rengjort stand og tom for søppel, emballasje og andre fremmedelementer. Er ikke hengeren rengjort vil leietaker belastes et rengjøringsgebyr på minimum kr 500,-*

- d) Ved større avvik/skader som krever f.eks. rens eller reparasjon av tilhengeren, holdes leietaker økonomisk ansvarlig dersom det ikke dekkes av forsikring. Egenandel ved bruk av forsikring er på 4000 kr. Underslag/manglende tilbakelevering blir politianmeldt, og for å unngå tyveri må tilhengeren låses korrekt ved parkering.*
- e) Hver dag med forsinket levering uten avtale, belastes med 2 x dagsleie + kompensasjon for tap av leieinntekter.*

Type tilhenger	Viktig info om utstyrstype
Skaphenger med lem	Lem tåler maks 200 kg, bruk støtteben på sidene og heis de før kjøring. Skal ikke lastes med våte masser, jord, sand, grus, stein, tilgrisede gjenstander, slaktedyr eller liknende. Skaphengere er værbestandige, men ikke garantert vanntette. Ved regn/snø plasseres fuktømfintlig last lenger frem og helst med avstand fra gulvet. Vi tar ikke ansvar for skader fra fukt/vann under bruk.
Grindhenger	<u>IKKE</u> fest stropper eller tau i nettingen på grindhenger, da ryker nettingen
Skaphenger med dører	Skal ikke lastes med våte masser, jord, sand, grus, stein, tilgrisede gjenstander, slaktedyr eller liknende.
Varehenger	Liten varehenger (Gaupen) har adapter med både 7-polet og 13-polet kontakt. Lem foran og bak kan tas av. Lemmene kan tas ned, ikke tas av. Dersom de tas ned ved kjøring, må de festet godt (gjelder Tredal varehenger)
Stor varehenger 3,5 tonn	Kulelås med kode, øverste tallene skal være koden. Dra spaken bak for å bruke koblingen. Lasteramper finner du på baksiden, dytt inn låsemekanisme samtidig som du løfter rampen opp og ut. Alle lemmene er festet med låsepinner, ikke mist de. Gravemaskin eller andre maskiner med metallbelter er ikke tillat å laste, kun gummibelter.
Biltransporthenger	Tilhengeren har nøkkellås og åpnes på kulekoblingen. Nøkkelhullet er under svart værbeskyttelse. Dra spaken bak for å bruke koblingen. Bruk: Ta ut låsepinner på baklykter, legg de ned og dra ut kjøreramper. Hengeren tiltes deretter ved å åpne begge låsene på hver side av draget. Deretter skyves hydraulikken opp og ned. Kjør deretter bilen opp og stropp den korrekt. Vinsj må betjenes av to personer, en som drar vaier og en som sveiver håndtaket. Det er viktig at vaier er i spenn, ellers vil det skade vinsjen.

Tilleggsinformasjon og vilkår ved leie av annet utstyr

Honda strømaggregat

- Plasser aggregatet utendørs eller i et godt ventilert område
- Aggregatet må stå stabilt og plant, bruk hjulbrems. Ha god avstand til bygninger, vegger, kjøretøy og brennbart materiale.
- Kontroller at det er nok bensin og fyll når den er avskrudd. Skal kun fylles med 98 oktan bensin. Ved tilbakelevering skal tanken fylles fullt med bensin. Ved manglende fylling blir det belastet utgifter til drivstoff og fylling
- Kontroller at ingen elektriske apparater er tilkoblet før start
- Beskytt aggregatet mot kraftig nedbør.

Starte aggregat

1. Skru på bensinkranen i åpen posisjon
2. Ved kald motor, sett choken på
3. Sett motorbryter (rød spak) i start/on posisjon
4. Start aggregatet med startsnor
5. Skyv choken gradvis tilbake, etter hvert som motoren blir varm
6. La aggregatet gå uten belastning i kort tid før elektrisk utstyr kobles til
7. Koble deretter til ønsket utstyr
8. Dersom tomgangen er for lav eller motoren går ujevnt, kan justeringsskruen for tomgang justeres forsiktig.
 - a. Med klokken: øker turtallet
 - b. Mot klokken: reduserer turtallet

Stoppe aggregat

1. Koble fra elektrisk utstyr
2. La aggregatet gå uten belastning en kort stund
3. Sett motorbryteren i off/stop
4. Steng bensinkranen
5. La aggregatet kjøle seg ned før transport
6. Fyll tanken full for 98 oktan bensin

Karcher Puzzi 10/1 tekstilrenser

Før bruk

- Kontroller at maskinen står stabilt.
- Kontroller at rentvannstanken har tilstrekkelig vann, og er tilsatt 2 to tabletter.

Bruk kun Karcher originale vasketabletter.

- Kontroller at skittenvannstanken er tom.
- Kontroller at slanger og koblinger sitter ordentlig.
- Kontroller at munnstykket er rent og fritt for blokkeringer.

Starte maskinen

1. Koble strømledningen til en egnet stikkontakt.
2. Koble spray-/sugeslangen til maskinen.
3. Monter ønsket munnstykke.
4. Sett hovedbryteren i spray/sug-posisjon.
5. Hold munnstykket mot overflaten som skal rengjøres.
6. Trykk inn sprayknappen for å påføre rengjøringsmiddel.
7. Trekk munnstykket rolig mot deg samtidig som du suger opp vannet.
8. Slipp sprayknappen og kjør munnstykket over området én eller flere ganger for å suge opp mest mulig restvann.

Rengjøring av tepper og tekstiler

- Støvsug området grundig før våtrengjøring.
- Ikke gjennombløt teksten unødvendig.
- Påfør rengjøringsmiddel jevnt.
- Arbeid rolig og systematisk
- Kjør flere ganger uten å spraye for å få ut mest mulig vann.
- La området tørke godt etter rengjøring.
- Sørg for god ventilasjon under tørking.

Skittenvann

- Følg med på nivået i skittenvannstanken under bruk. Tøm tanken når den er full
- Ikke fortsett å bruke maskinen med full skittenvannstank eller dersom det danner seg mye skum. Skum kan skade pumpen.

Etter bruk

1. Slå av maskinen.
2. Koble fra strømmen.
3. Tøm **skittenvannstanken
4. Tøm eventuelt resterende vann/rengjøringsmiddel fra rentvannstanken.
5. Skyll rentvannssystemet med rent vann ved behov.
6. Rengjør munnstykket.
7. Skyll og rengjør skittenvannstanken.
8. Vikle opp strømledning og slange på en ryddig måte.

Viktig

- Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for maskinen og overflaten som skal rengjøres
- Ikke bruk maskinen til å suge opp brennbare, eksplosive eller etsende væsker.
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn under bruk.
- Ikke bruk skadet strømledning eller skadede slanger.
- Maskinen skal ikke brukes utendørs i regn eller på en måte som kan føre til at elektriske komponenter blir utsatt for vann.
- Ikke la pumpen gå unødvendig uten væske.
- Ved unormal lyd, lukt eller funksjon: stopp maskinen og kontroller årsaken.